

## Kontrolventiler:

Rundt om indblæsnings-/udsugningsventilerne kan der med tiden aflejres støv – dette er ikke støv fra anlægget, men støv fra rummene. Disse tørres af med en tør klud, eller støvsuges med børstehoved.

**Beboerne må ikke foretage justeringer eller lukke kontrolventilerne, da dette vil give en ubalance i luftmængder og dermed kræver ny indregulering.**

## Kontrolventiler

Indblæsningsventil



Udsugningsventil

